



OVER DE MONSIEUR TRICOT LAMPEN

De bollen van de Monsieur Tricot-lampen zijn gemaakt van PMMA, een zeer kras- en weerbestendige thermoplastische kunststof. De gebreide of gehaakte hoezen zijn gemaakt van polypropyleen, een sterk materiaal dat uitstekend bestand is tegen water, vorst, hitte en schimmels. De hoezen zijn afneembaar, zodat u zowel de bol als de hoes gemakkelijk kunt schoonmaken.

ALGEMENE INSTRUCTIES

- Reinig de lampen bij voorkeur als het bewolkt is of in de schaduw. De bollen moeten volledig afgekoeld zijn voordat u begint.
- Let op met kwetsbare vloeren en draag beschermende handschoenen.
- Gebruik geen schuurspons, staalborstel, wonderspons of schurende/bijtende schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen hogedruk- of stoomreiniger.
- Zorg ervoor dat de weving proper en volledig droog is voordat u een beschermend product aanbrengt.
- Opbergen tijdens de winter of lange afwezigheidsperiodes: maak uw lampen goed schoon en bescherm ze voor u ze opbergt. Berg de lampen alleen op in een droge, goed verluchte en niet-verwarmde ruimte en bewaar ze nooit in een niet-ademende plastic hoes.

AANBEVOLEN PRODUCTEN

1. Synthetics Super Cleaner
2. Textile Protector



REINIGEN

- Draai de bol tegen de klok in tot deze van de basis loskomt.
- Maak de elastiek van de afneembare hoes los en trek deze over de rand van de bol.
- Trek de hoes van de bol.
- Veeg stof en vuil van de bol met een zachte borstel. Spuit **Synthetics Super Cleaner** (1) over de bol en laat het product een minuut inwerken. Spoel overvloedig af en wrijf de bol droog met een microvezeldoek.
- De hoezen zijn wasbaar op 40 °C met een pH-neutraal wasmiddel.
- Als de hoes erg vuil is, raden we u aan Synthetics Super Cleaner te gebruiken.
- Vernevel kraanwater over de weving, bijvoorbeeld met een plantenspuit.
- Spuit Synthetics Super Cleaner over de weving en laat het product één tot twee minuten inwerken. Zorg ervoor dat de weving vochtig blijft, zodat het reinigingsmiddel actief blijft werken.
- Ga voorzichtig met een zachte handborstel over de weving en laat het reinigingsmiddel nog een minuut inwerken.
- Spoel de hoes grondig af met kraanwater en veeg overtollig water weg met een schone microvezeldoek. Laat de hoes in de open lucht drogen.
- Trek de hoes weer over de bol en trek de elastiek strak aan. Draai de elastiek en trek deze nog een keer over de rand van de bol.
- Zet de bol op de basis van de lamp. Draai de bol met de klok mee tot hij vastzit.

BESCHERMEN

- Als u regelmatig **Textile Protector** (2) aanbrengt op de weving, zijn de hoezen makkelijker te reinigen. Bovendien zal de weving sneller drogen. Opgelet: spuit de Textile Protector niet rechtstreeks op de bol, dit kan de doorzichtigheid van het materiaal (en dus de helderheid van het licht) aantasten.
- Schud de spuitbus goed en spuit het product op een schone microvezeldoek.
- Wrijf voorzichtig over de weving.
- Laat in de open lucht drogen.

OPGELET

- Droog de hoes niet in de droogtrommel.
- Rek de Monsieur Lebonnet-hoes goed uit voordat u deze laat drogen.
- Gebruik geen schuurspons om de bol te reinigen, dit kan krassen veroorzaken.



1.



2.

1. Monsieur Tricot hanglampen
2. Monsieur Tricot staanlampen