



OVER TEAK

Teak is een van de meest duurzame materialen voor buitenmeubelen. Tribù selecteert steeds het allerbeste Javaanse plantagehout, dat wordt gewonnen in overeenstemming met de strengste milieunormen.

Na verloop van tijd krijgen teakhouten meubelen door zonlicht en regen een zilvergrijze kleur. Dit kan niet voorkomen worden, maar u kunt het proces wel vertragen met behulp van Teak Sealer. Dit product brengt u twee tot drie weken na de eerste blootstelling aan, of nadat u het hout hebt opgeschuurd.

Als u de zilvergrijze patina mooi vindt, raden we aan om nieuw of opgeschuurd hout na twee tot drie weken te behandelen met Teak Protector. Dit product zorgt voor een onzichtbare film die beschermt tegen vlekken.

ALGEMENE INSTRUCTIES

- Reinig uw meubelen bij voorkeur als het bewolkt is of in de schaduw. Ze moeten volledig koel zijn voordat u begint.
- Let op met kwetsbare vloeren en draag beschermende handschoenen.
- Gebruik geen schuurspons, staalborstel, wonderspons of schurende/bijtende schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen hogedruk- of stoomreiniger.
- Zorg ervoor dat uw meubelen schoon en volledig droog zijn voordat u beschermende producten aanbrengt.
- Opbergen tijdens de winter of lange afwezigheidsperiodes: maak uw meubelen goed schoon en behandel ze met een beschermend product. Berg de meubelen alleen op in een droge, niet-verwarmde en goed verluchte ruimte en gebruik nooit niet-ademende plastic hoezen. Tribù biedt speciale beschermhoezen op maat van het meubel aan. Contacteer uw dealer voor meer informatie.

AANBEVOLEN PRODUCTEN

1. Teak Super Cleaner
2. Teak Protector
3. Teak Sealer



REGELMATIG REINIGEN

Tijdens het buitenseizoen onderhoudt u het teakhout wekelijks door het eerst met een zachte handborstel schoon te vegen en daarna te reinigen met proper water, een mild, pH-neutraal reinigingsmiddel en een microvezeldoek of spons. Volg hierbij de richting van de houtnerven.

DIEP REINIGEN

- Veeg eerst los vuil weg met een handborstel. Volg hierbij de richting van de houtnerven.
- Vernevel kraanwater over het oppervlak, bijvoorbeeld met een plantenspuit.
- Giet wat **Teak Super Cleaner** (1) op een schone microvezeldoek en breng dit met deppende bewegingen aan op het volledige houtoppervlak.
- Laat het product twee tot vier minuten inwerken. Als het oppervlak uitdroogt, kunt u er wat water over vernevelen, zodat het reinigingsmiddel actief blijft.
- Neem een zachte borstel of het meegeleverde schrobblok en veeg krachtig in de richting van de houtnerven.
- Laat het product nog een minuut inwerken en houd het oppervlak vochtig.
- Spoel het oppervlak daarna grondig af met schoon kraanwater en laat het meubel in de open lucht drogen.
- Soms kan teak verkleuren in een onregelmatig patroon. De oorzaak hiervan is de natuurlijke teakolie die naar het oppervlak komt. U kunt deze vlekken verwijderen door de bovenstaande procedure toe te passen.

BESCHERMEN

Tribù biedt twee producten met verschillende functies aan om uw hout tegen vuil en vlekken te beschermen.

- Als u de zilvergrijze patina mooi vindt, raden we **Teak Protector** (1) aan.
- Wilt u uw hout langer bruin houden, dan gebruikt u **Teak Sealer** (2) met uv-blokkerende bestanddelen. Dit product vertraagt het verkleuringsproces aanzienlijk.

U kunt deze twee producten niet op eenzelfde oppervlak gebruiken. Als u van het ene naar het andere product wilt overschakelen, moet u het oppervlak eerst opschuren en het teakhout één of twee weken laten rusten.

Als uw teakhout overdekt staat, wordt het niet grijs. In dit geval kunt u gewoon Teak Protector gebruiken om het hout tegen vlekken te beschermen.

Hoe gebruik ik Teak Protector?

- Zorg ervoor dat uw meubel schoon, stofvrij en droog is.
- Schud krachtig met de fles en giet wat Teak Protector op een schone, droge microvezeldoek. Gebruik niet te veel product, anders wordt dit kleverig.
- Wrijf over het oppervlak in de richting van de houtnerven.
- Laat het product intrekken in het hout en breng na vier uur een tweede laag aan.

- We raden u aan om uw meubel minstens twee keer per jaar op deze manier te behandelen.
- Nieuw teakhout: laat het hout twee tot drie weken onbehandeld voordat u het behandelt met Teak Protector.

Hoe gebruik ik Teak Sealer?

- Open het blik en roer de sealer om met een proper stokje.
- Dip een schone, droge microvezeldoek in het product en veeg deze zachtjes over het teakhout om een dun laagje sealer aan te brengen. Volg hierbij de richting van de houtnerven. Voor moeilijk bereikbare plekken kunt u een medium tot fijne kwast gebruiken.
- De sealer wordt binnen het uur geabsorbeerd, waarna u een tweede dunne, minder absorberende laag kunt aanbrengen.
- Verwijder de overtollige sealer om te voorkomen dat het oppervlak kleverig aanvoelt.
- We raden u aan om uw meubel één keer per jaar op deze manier te behandelen. Zolang water in pareltjes van het oppervlak loopt, is de sealer actief.

HERSTELLEN

Als een verontreiniging of schimmel het hout diep heeft aangetast of als het oppervlak beschadigd is, raden we u aan het oppervlak op te schuren tot op de niet-aangetaste houtlaag. Schuur steeds in de richting van de houtnerven, te beginnen met een ruwe korrel (P80). Daarna schuurt u geleidelijk fijner met korrel P150 tot P220. Laat het hout één tot twee weken onbehandeld voordat u een beschermende conditioner gebruikt.

OPGELET

- Teak bevat veel natuurlijke oliën. Tijdens het verweerproces komt deze olie naar het oppervlak, wat vlekken op kussens kan veroorzaken. Denk eraan dat dit een natuurlijk, terugkerend proces is dat u niet kunt voorkomen.
- Nadat u Teak Protector of Teak Sealer hebt aangebracht, dient u uw meubels 24 uur lang tegen neerslag beschermen om te voorkomen dat er watervlekken op het hout komen. Dek recent behandelde meubels nooit af met een hoes.
- Verplaats potten; vazen en plastic onderzetters regelmatig, om te voorkomen dat ze een donkere vlek achterlaten. Gebruik ook geen plastic tafellakens voor lange tijd, het hout moet kunnen ademen.
- Verwijder gemorst voedsel, vloeistoffen, gevallen bladeren, bessen, bloesems en vogeluitwerpselen zo snel mogelijk om vlekken en schimmels te voorkomen.
- Gebruik geen vernis op uw hout, dit kan houtrot veroorzaken, blazen vormen of afschilferen. Gebruik ook geen lijnolie of teakolie, deze producten kunnen het hout onherstelbaar beschadigen.



1. C-Table bijzettafel
2. Hexagon bijzettafel
3. Dunes bijzettafel
4. Ile bijzettafel
5. Tairu bijzettafel
6. Roots bijzettafel
7. Lantaarns
8. Handdoekenrek

9. Illum teak tafel
10. Pure sofa
11. Kos collectie
12. Vis à vis collectie
13. Mood collectie
14. Elio collectie
15. Pavillion daybed